

Bedienungsanleitung zu GL-FL-005T / GL-FL-006T / GL-RC-006

Anleitung Scheinwerfer mit der Fernbedienung verbinden:

1. Scheinwerfer vom Strom nehmen
2. Scheinwerfer wieder an Strom anschliessen
3. Innerhalb von 3 Sekunden nach Stromanschluss 3 Mal die "I"-Taste der gewünschten Zone drücken
4. Der Scheinwerfer bestätigt die Verbindung mit Blinken

Anleitung Scheinwerfer von der Fernbedienung trennen:

1. Scheinwerfer vom Strom nehmen
2. Scheinwerfer wieder an Strom anschliessen
3. Innerhalb von 3 Sekunden nach Stromanschluss 5 Mal die "I"-Taste der gewünschten Zone drücken
4. Der Scheinwerfer bestätigt die Trennung mit Blinken

9 verschiedene Programme über die Taste «M» anwählbar:

1. Fade in and fade out (Farbübergang von 7 versch. Farben)
2. Strobe white (weisse Farbe blinkt)
3. Color flash (rot, grün, blau, gelb, violett, hellblau und weiss blinken abwechslungsweise)
4. RGWB fade in fade out (Farbübergang von rot, grün, blau und weiss)
5. Disco (verschiedene Farben blinken zufällig auf)
6. Red light SOS mode (rot wird heller von 0-100%, schaltet ab und blinkt 3 Mal)
7. Green light SOS mode (grün wird heller von 0-100%, schaltet ab und blinkt 3 Mal)
8. Blue light SOS mode (blau wird heller von 0-100%, schaltet ab und blinkt 3 Mal)
9. All in one (alle Programme 1-8 werden nacheinander abgerufen)

Farbeinstellung bei allen Zonen gleichzeitig

1. Die Haupt-"I"-Taste drücken («alle Scheinwerfer ein» (siehe Abbildung))
2. Über den Farbwähler die Farbe oder das gewünschte Programm einstellen. Die Programme laufen mit Ausnahme des Programms 5 auf allen aktivierten Scheinwerfern synchron
3. Um die Scheinwerfer wieder einzeln anzusteuern, die "I"-Taste der gewünschten Zone drücken und anschliessend die Einstellungen vornehmen

60s Verzögerung

1. 3 Sekunden die Mond-Taste drücken
2. Der Scheinwerfer schaltet nach 60s automatisch aus

Weiss im Farbmodus dazu mischen

1. Im Farbmodus die Mondtaste kurz drücken
2. Weiss wird der Farbe hinzugefügt.

Nachtmodus

1. Im Weissmodus die Mondtaste kurz drücken
2. Der Scheinwerfer schaltet auf gedimmden Betrieb

