



WS-CH-102

Bedienungsanleitung Wandsender 4 Kanal



EnOcean-Technologie (868 MHz)

Montage mit Kunststoff-Befestigungsplatte:

Befestigungsplatte befestigen (die breiten Rastnasen der Zentralplatte müssen zur Aufnahme des Funkwandsender oben bzw. unten positioniert werden)

Designrahmen, Zwischenrahmen, Wandsender und Betätigungswippen nacheinander aufrasten.

Bei der Montage unbedingt auf die identische Ausrichtung der entsprechenden Markierungen „0“ und „I“ auf Funksender und Betätigungswippe achten.

Montage mit Befestigungsplatten für Kombinationen:

Die entsprechende Befestigungsplatte senkrecht befestigen.

Designrahmen über Bodenplatte halten und den Zwischenrahmen mit den im Lieferumfang der Befestigungsplatten gehörenden Schrauben M2x6 an Befestigungsplatte anschrauben. Bitte die Schrauben vorsichtig anziehen.

Wandsender und Betätigungswippen nacheinander aufrasten. Konventionelle Taster und Steckdosen einsetzen. Bei der Montage unbedingt auf die identische Ausrichtung der entsprechenden Markierungen „0“ und „I“ auf Funksender und Betätigungswippe achten.

Demontage:

Wippe abnehmen (Wippe betätigen und dann abziehen), Zwischenrahmen durch Ausrasten der Rasthaken oder durch lösen der Schrauben oben und unten lösen.

Reichweite zwischen Sender und Empfänger

Die Signalstärke der Funksignale nimmt mit zunehmendem Abstand zwischen Sender und Empfänger ab. Bei Sichtverbindung beträgt die Reichweite ca. 30m in Gängen und 100m in Hallen. In Gebäuden ist die Reichweite der Funksignale abhängig von den dort eingesetzten Baumaterialien:

Material	Typische Reichweite	Material	Typische Reichweite
Mauerwerk	20m, durch max. 3 Wände	Gipskarton / Holz	30m, durch max. 5 Wände
Stahlbeton	10m, durch max. 1 Wand / Decke	Wärmeisolierende Fenster	5m, durch max. 1 Fenster

Einschränkung der Reichweite der Funksignale durch:

Montage der Sender / Empfänger in der unmittelbaren Nähe von Materialien mit Metallbestandteilen oder Metallgegenständen. Es sollte ein Abstand von mindestens 10cm eingehalten werden.

Montage der Empfänger am Boden (Bodendose) oder in Bodennähe

Feuchtigkeit in Materialien

Geräte, die ebenfalls hochfrequente Signale aussenden wie z.B. Computer, Audio- und Videoanlagen oder EVG's für Leuchtmittel.

Es sollte ein Mindestabstand von 50cm eingehalten werden.

Gesetzliche Bestimmungen / Altgeräte

Die Sender dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können. Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und unserer Garantiebestimmungen. Sie ist dem Benutzer zu überreichen. Die technische Spezifikation der Geräte kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Werfen Sie Altgeräte nicht in den Hausmüll. Das Gerät enthält elektrische Bauteile, die als Elektronikschrott entsorgt werden müssen. Das Gehäuse besteht aus wieder verwendbarem Kunststoff.

Bezeichnung	Bezeichnungszusatz	Typ	Artikelnummer
Wandsender 4-Kanal mit zwei Wippen	Wippen ohne Bedruckung, reinweiss	WS-CH-102-rw	1251153
	Wippen ohne Bedruckung, schwarz	WS-CH-102-sw	1251150
	Wippen ohne Bedruckung, silber	WS-CH-102-sb	1251200
	Wippen mit Bedruckung I - O für Licht, reinweiss	WS-CH-102-L-rw	1255153
	Wippen mit Bedruckung I - O für Licht, schwarz	WS-CH-102-L-sw	1255150
	Wippen mit Bedruckung I - O für Licht, silber	WS-CH-102-L-sb	1255200
	Wippen mit Bedruckung ▲ - ▼ für Jalousie, reinweiss	WS-CH-102-J-rw	1256153
	Wippen mit Bedruckung ▲ - ▼ für Jalousie, schwarz	WS-CH-102-J-sw	1256150
	Wippen mit Bedruckung ▲ - ▼ für Jalousie, silber	WS-CH-102-J-sb	1256200
	Wippen mit Bedruckung I - O und ▲ - ▼ für Licht und Jalousie, reinweiss	WS-CH-102-LJ-rw	1257153
	Wippen mit Bedruckung I - O und ▲ - ▼ für Licht und Jalousie, schwarz	WS-CH-102-LJ-sw	1257150
	Wippen mit Bedruckung I - O und ▲ - ▼ für Licht und Jalousie, silber	WS-CH-102-LJ-sb	1257200

Bezeichnung	Grösse	Typ	Artikelnummer
Befestigungsplatten zu Wandsender Typ WS-CH	1 x 2	BP-1x2	1910 006
	1 x 3	BP-1x3	1910 008
	1 x 4	BP-1x4	1910 011
	2 x 2	BP-2x2	1910 009
	2 x 3	BP-2x3	1910 010
	2 x 4	BP-2x4	1910 012
	3 x 3	BP-3x3	1910.013